



# C.G.2A

## Manuel de l'installateur



Variation de tension Variation de fréquence

VF 3000



### **AVERTISSEMENTS**

Ce document est réputé exact à la date de parution. Il est lié à la version du logiciel indiquée en page de couverture, toutefois cette version peut évoluer sans influencer le contenu de la présente documentation qui pourra être modifié sans préavis.

Les informations qu'il contient ont été scrupuleusement contrôlées. Cependant C.G.2A décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Si vous constatez une inexactitude ou une imprécision, si vous avez des suggestions, vous pouvez communiquer vos remarques <u>par écrit</u> (courrier et/ou télécopie) à :

Société C.G.2A
Assistance technique
1 ère Avenue - 3 ème Rue
B.P. 21
06511 CARROS Cedex

**(33)** 04-92-08-44-38 **(33)** 04-93-29-28-63

Cette documentation est la propriété de la société C.G.2A auprès de laquelle elle peut être acheté (à l'adresse ci-dessus). Elle peut néanmoins être librement reproduite pour communiquer les informations qu'elle contient à toute personne dont la fonction le justifie.

Seule sa reproduction intégrale, sans addition ni suppression est autorisée.

En cas de citations devront, au moins, être mentionnés:


- le nom de la société C.G.2A,
- la version du logiciel auquel elle correspond,
- le numéro et la date de l'édition originale.

### COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 1996, les installations d'ascenseurs sont tenues de respecter les exigences essentielles de la Directive Européenne 89/336/CEE relative à la Compatibilité Electromagnétique (CEM).

L'équipement VF 3000 n'est qu'un composant de l'installation ; il n'est donc pas soumis à l'obligation du marquage  $C \in C$  prévu par cette directive. Cependant, pour vous permettre de rédiger en toute tranquilité la <u>déclaration de conformité prévue par la directive</u>, et conformément aux règles professionnelles, tous les équipements C.G.2A sont livrés avec un *engagement de conformité*. Votre déclaration de conformité ne peut cependant s'appuyer sur cet engagement

que si l'équipement VF 3000 est installé en suivant <u>intégralement</u> les consignes données dans la présente documentation.



# TABLE DES MATIÈRES

1) PRESENTATION DE LA REGULATION VF 3000.	6
2) LIMITES D'UTILISATIONS	7
3) ACTIVATION DE LA REGULATION	8
4) FIXATION DE L'ARMOIRE EN MACHINERIE (1/2).	11
5) LOCALISATION DES BORNIERS DE LA RÉGULATION VF 3000	14
6) LOCALISATION ET RÔLES DES FUSIBLES	15
7) SECTEUR AVEC OU SANS NEUTRE	16
8) SCHÉMAS ÉLECTROMÉCANIQUES	17
9) MAIS OÙ SONT PASSÉES LA(LES) RÉSISTANCE(S) DE PRÉCISION ?	22
10) UTILISATION DE L'OUTIL DE COMMUNICATION	24
11) EXPLICATION DES PARAMETRES DE LA RÉGULATION VF 3000	25
12) EXPLICATION DES ENTREES / SORTIES DE LA RÉGULATION VF 3000	31
13) LISTE DES PARAMETRES DE LA RÉGULATION VF 3000	35
14) LISTE DES ENTREES / SORTIES DE LA RÉGULATION VF 3000	37
15) UTILISATION DE LA BANDE ET DU CAPTEUR 003	39
16) MONTAGE DE LA BANDE.	
17) RÉGLAGE DE LA VF 3000 SANS LA BANDE.	42
18) ARCHIVAGE DES PARAMETRES DE LA RÉGULATION VF 3000	
19) LISTE DES CODES DE DEFAUTS VISUALISES SUR LA RÉGULATION VF 3000	44

### 1) PRESENTATION DE LA REGULATION VF 3000.

Les exigences toujours croissantes en confort, rapidité et précision d'arrêt des ascenseurs, ont imposé l'utilisation de plus en plus répandue de systèmes à variation de vitesse. La technique « Ward Léonard » puis le convertisseur statique pour moteurs à courant continu était réservé aux réalisations de « haut de gamme » par la plus value importante qu'elle générait. Plus récemment, le contrôle par « Gradateur » alternatif a permis la « démocratisation » de la régulation de vitesse sur moteur asynchrone. Bien que la réduction de coût soit substantielle, ce principe fait fonctionner le moteur en « glîssement forcé », contraire aux lois électrotechniques, source de bruits et d'échauffement du rotor.

La variation de fréquence, par contre fait l'unanimité : elle « apprivoise » le moteur asynchrone par la fréquence plutôt que de le contraindre par la force des ampères. Basé sur cette technique, la régulation VF 3000, développé par C.G.2A, vise le créneau, en neuf ou en rénovation, des ascenseurs standards par un rapport qualité/prix exceptionnel.

### **QUELQUES ARGUMENTS DE LA RÉGULATION " VF 3000 ":**

- Utilisée avec la bande et le capteur O03, la régulation VF 3000 asservit la vitesse du moteur sur tout le parcours, y compris la vitesse nominale, dans un confort maximum, avec une précision d'arrêt optimisée quelle que soit la charge et dans un temps minimum grâce à l'approche directe basée sur la distance parcourue.
- Le couple constant à disposition est assuré par la variation simultanée de la tension et de la fréquence, <u>réduisant notoirement</u> les courants de démarrage, les échauffements du moteur et le niveau de bruit.
  - Le **bilan énergétique** de l'installation ainsi réalisée est substantiellement **positif** par l'abaissement, voir l'élimination des pointes de démarrage, des échauffements moteur et des inerties additionnelles.
  - L'utilisation du moteur asynchrone triphasé standard « monovitesse » ne nécessitant aucun additif tachymétrique optimise la machine de traction.
  - La simplicité de la mise en oeuvre et du diagnostic est poussée à l'extrême.

李老 利利 化基式扩张 机防机 经保证证据 海北海峡 网络黑

• L'économie engendrée doit tenir compte non seulement du gain sur la machine, mais aussi de la **réduction** de la partie **électromécanique** par la commutation statique limitant le nombre de contacteurs et les **puissances commutées**.

### 2) LIMITES D'UTILISATIONS.

**Utilisée <u>SANS</u> la bande**, la régulation **VF 3000** pilote des moteurs d'ascenseur dont la vitesse **n'excède pas 1 m/s**.

Utilisée <u>AVEC</u> la bande associée au capteur 003, la régulation VF 3000 pilote des moteur d'ascenseur dont la vitesse peut atteindre 1,6 m/s.

Utilisée sans la bande, la distance entre 2 niveaux sera au moins égale à la distance nécessaire pour atteindre la vitesse nominale + la distance de ralentissement nécessaire, ce pour un confort de l'usagé.

L'isonivelage, ainsi que l'ouverture avant arrêt ne sont pas réalisable sans la bande associée au capteur O03.

Dans la version de base, la régulation VF 3000 est capable de générer 3 vitesses, V2, V1 (Vitesse d'Inspection) et V0.

L'utilisation de la vitesse intermédiaire V1 à une valeur supérieure à 0,63 m/s impose de disposer d'une vitesse d'inspection différente de V1. De même, une vitesse de micronivelage inférieure à V0 peut parfois s'avérer indispensable.

La carte d'extension OND07 permet de générer une vitesse d'inspection Vins (différente de V1) ainsi qu'une vitesse de micronivelage Vµ.

Mécaniquement, le contre poids doit être équilibré à 50%.

La version de programme nécessaire au fonctionnement de la régulation associée à la bande + capteur O03 porte la référence MLI E-B V14 18/02/97. Le cavalier de sélection SW1 devra être positionné sur 32K.

La version de programme nécessaire au fonctionnement de la régulation sans la bande porte la référence MLI V14 E-B 18/02/97. Le cavalier de sélection SW1 devra être positionné sur 64K.


Voir page 14 la localisation du cavalier de sélection SW1.

### 3) ACTIVATION DE LA REGULATION.

Pour que la régulation de vitesse puisse s'activer, il faut, en plus de la chaîne des sécurités établie, qu'elle reçoive du contrôleur de manoeuvre:

- l'orientation Montée ou Descente.
- la vitesse de Déplacement (V2, V1 ou V0),
- un envoi cabine ou un appel palier.

Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en grande vitesse V2, il activera simultanément les Entrées V2 et V0.



Le passage en petite vitesse se fera en perdant V2 tout en maintenant V0 jusqu'au point d'arrêt.

La demande de ralentissement (perte de V2) devra s'effectuer à la distance correspondant à la distance de décélération (**Dd**) lue dans le tableau ci-dessous, majorée de 10 centimètres parcourus en V0.

Vn	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
Pt	14	14	12	12	11	11	10	10	09	09	08	08	07	07	06
Dd	76	76	101	101	118	118	152	152	182	182	233	233	260	260	294

(Les valeurs du tableau sont données pour une fréquence égale à 50hz)

Vn : Vitesse Nominale de l'appareil en mètres par secondes.

显得最高,被引送者,所以是是重要的数数数值的数据,如此的数据数据,可以由于Andread Andread Andread Andread Andread Andread Andread Andread Andread A

nak a arabi di pada panda ka dala aki arabi a dala bahar da bahar da bahar da bahar da bahar da bahar bahar bah

Paramètre Ad 03

Pt : Pente de décélération conseillée.

- Paramètre Ad **04** 

**Dd** : Distance de décélération en centimètres.


Ram Ad 0E & 0F

### Exemple:

egowie d

Si la vitesse de votre appareil est **0,80** m/s, le tableau vous conseille de prendre la pente **11**. La distance de Décélération (**Dd**) associée valant **118 cm**, on donnera le top de ralentissement à 118 +10 cm soit 128 cm du but.

Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en vitesse d'inspection V1, il activera simultanément les Entrées V1 et V0.




Le passage en petite vitesse se fera en perdant V1 tout en maintenant V0 jusqu'au point d'arrêt.

### **Remarque:**

En cas d'Inspection, on perdra simultanément V1 et V0 pour effectuer l'arrêt.


Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en vitesse traînante ou d'isonivelage V0, il activera uniquement l'entrée V0.



V0 disparaîtra au point d'arrêt.

Les entrées de demandes de mouvements V0, V1, V2, MONTEE et DESCENTE se font par l'intermédiaires de coupleurs Opto-électroniques pouvant recevoir des signaux alternatifs ou continus de 24 à 220 Volts.

# DESCRIPTION DE LA SEQUENCE DES SIGNAUX DU DEMARRAGE EN GRANDE VITESSE V2 JUSQU'A L'ARRET.




- 1. Lorsque la manoeuvre a déterminé qu'elle peut utiliser la grande vitesse V2, elle active V2, V0 et donne l'orientation Montée ou Descente. La régulation ayant reçu une demande de mouvement, fait coller le contacteur de Ligne L puis, environ 200ms plus tard, le contacteur de sécurité S. Le collage de L et S permet de faire lever le frein pendant qu'est effectuée une stabilisation électrique du rotor pour éviter tout dévirage. Cette stabilisation électrique dure la valeur programmée dans le paramètre « SF ».
- 2. « td » correspond au confort en début d'accélération, l'accélération sera plus douce si l'on programme 00 et plus sèche si l'on programme 50
- **3.** On commence à appliquer les tensions à basses fréquences et l'appareil accélère. L'accélération dure le temps programmé dans le paramètre « **Ac** ».
- 4. L'appareil a atteint la vitesse correspondant à la fréquence programmée dans « V2 ».
- 5. Le point de passage en petite vitesse arrive, V2 disparaît mais V0 demeure. La cabine décélère selon la pente programmée dans le paramètre « Pt » pour atteindre la vitesse V0.
- **6.** La vitesse **V0** est atteinte, on la maintient jusqu'au point d'arrêt.
- 7. Le point d'arrêt arrive, V0 disparaît et la transition de V0 à la vitesse nulle commence (tout en maintenant l'orientation MO ou DE).
- 8. Quand la vitesse nulle est atteinte, la régulation stabilise électriquement le rotor pendant « St ».
- 9. La régulation VF 3000 fait tomber le frein en désactivant les contacteurs L et S. Pendant le temps nécessaire à la retombée du frein, les condensateurs stabilisent encore suffisamment le rotor. (Un contact de L ou de S informe le contrôleur que le mouvement est terminé et ce afin de désactiver l'orientation MO ou DE et d'ouvrir les portes).

### **REMARQUE:**

Les étapes (6), (7), (8) et (9) ont volontairement été exagérées afin d'éclaircir le dessin.

### 4) FIXATION DE L'ARMOIRE EN MACHINERIE (1/2).

### L'armoire se fixe au mur de la machinerie comme décrit ci-dessous :



Les dimensions de l'armoire sont: 850mm de haut, 460mm de large et 430mm de profondeur.

Remarque: La barre de soutien est montée, pour le transport, sur les goujons prévus pour la fixation de la jupe.
L'entrée des canalisations ou des câbles se fait par le dessous.

# N'oubliez pas que vous devez respecter les prescriptions de la Norme EN 81-1 § 6.3.2.1 :

### 6.3 Construction et équipement des locaux de machine

### 6.3.2 Dimensions

**6.3.2.1** Les dimensions du local doivent être suffisantes pour permettre au personnel d'entretien d'accéder en toute sécurité et facilement à tous les organes, notamment aux équipements électriques.

En particulier, les exigences suivantes doivent être satisfaites,



a) Une surface libre horizontale, devant les tableaux et armoires. Cette surface est définie comme suit :

- profondeur, mesurée à partir de la surface extérieure des enveloppes, au moins 0,7 m. Cette distance peut être peut être réduite à 0,6 m au niveau des organes de commande (poignées, etc.) faisant saillie;
- largeur, la plus grande des 2 dimensions suivantes :
  - 0,5 m
  - largeur totale de l'armoire ou du tableau ;
- b) une surface libre horizontale minimale de 0,5 m x 0,6 m pour l'entretien, la vérification des parties en mouvement où cela est nécessaire et, le cas échéant, la manoeuvre de secours manuelle (12.5.1);
- c) les accès à ces surfaces libres doivent avoir une largeur minimale de 0,5 m. Cette valeur peut être réduite à 0,4 m si aucun organe en mouvement ne se trouve dans cette zone.

### POSITION ET PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION DE L'ARMOIRE (1/2)

Lorsque la machinerie supporte ou se situe à proximité d'une <u>antenne de</u> <u>réception de Radio ou de Télévision</u>, veillez à ne pas placer le coffret dans la zone de réception de l'antenne (Figure 1).




Figure 1 Emplacement du variateur de fréquence à l'extérieur de la zone de réception de l'antenne

Si vous ne pouvez trouver, pour le coffret de la régulation, un emplacement satisfaisant, <u>faites déplacer les antennes!</u> Si ce n'est pas possible, contactez **C.G.2A** qui envisagera, avec le propriétaire, des mesures à prendre, conformément à ce que prévoit la future *Norme famille de produit Ascenseurs, Escaliers mécaniques et Trottoirs roulants*:

### PRÉCAUTIONS A PRENDRE.

1. L'arrivée Force L1, L2, L3, N + Terre ( Vert Jaune ) doit passer dans un même câble multiconducteurs.



2. La liaison Force de la régulation VF 3000 - MOTEUR (11, 12, 13 + Terre ) doit passer dans un même câble multiconducteurs. Même lorsque le câble moteur est protégé mécaniquement par un tube ou une goulotte métallique, l'utilisation d'un câble blindé est indispensable pour limiter les perturbations. Le blindage doit être composé au minimum d'une tresse, l'augmentation du nombre de tresses améliore l'efficacité du blindage. Le câble doit être souple pour faciliter son installation dans la machinerie et doit en outre satisfaire aux prescriptions de la Norme EN 81.

Pour être pleinement efficace, le blindage doit être relié <u>simultanément</u> au socle métallique de l'armoire et à la carcasse métallique du moteur.

De surcroît, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'armoire, il convient d'espacer au maximum le câble moteur du câble d'alimentation triphasée pour limiter les effets de couplage; pour la même raison, il convient aussi d'espacer les câbles véhiculant des courants forts de ceux dans lesquels circulent des courants faibles. Ces deux types de câble ne doivent donc pas être placés dans les même goulottes, métalliques ou non, ni traverser la tôle par les même ouvertures.

### PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION (2/2)


### En aucun cas, la tresse de blindage ne remplace le conducteur de protection Jaune-Vert.

<u>CONSEIL</u>: Pour assurer la compatibilité électromagnétique de l'installation, il peut être nécessaire d'utiliser, pour la connexion côté moteur, un presse-étoupe métallique avec contact de blindage permettant d'obtenir une liaison électrique efficace entre la tresse et la carcasse (voir figure ci-dessous).


Dans le cas où la boite à bornes du moteur est en matériau isolant, l'utilisation de presse-étoupe métallique est évidemment inutile. La tresse de blindage doit alors être reliée au plus court à la borne de terre du moteur.

### • Raccordement conventionnel:

### Coté armoire :





Remarque: Espacer au maximum le câble moteur du câble secteur à l'intérieur comme à l'extérieur de l'armoire.



Remarque: Les conducteurs ne doivent être dégagés de la tresse de blindage qu'à l'intérieur de la boîte à bornes.


### • Raccordement avec presse-étoupe :






3. Les autres liaisons de la régulation VF 3000 - MOTEUR, à savoir le frein (+FR et -FR), la sonde thermique (0V, STH) peuvent passer ensemble mais éloignées d'au moins 10 cm du câble d'alimentation force.

### **EXEMPLE D'IMPLANTATION:**




Bien évidemment, on vérifiera que l'arrivée au tableau DTU ne passe pas près de la liaison VF 3000 - MOTEUR.


### 5) LOCALISATION DES BORNIERS DE LA RÉGULATION VF 3000.



### **BORNIER ELECTROMECANIQUE**



### 6) LOCALISATION ET RÔLES DES FUSIBLES.



FU1 (1,6A)
PROTECTION DE
L'ALIMENTATION
DE L'ELECTRONIQUE
ET DE LA SIGNALISATION
1,6A-250 V dim: 5 X 20 RAPIDE

FuVe
PROTECTION
DU VENTILATEUR
DE REFROIDISSEMENT
DES TRANSISTORS
0,5A-250 V dim: 5 X 20 RAPIDE

RESISTANCE DE DECHARGE

PROTECTION DE LA TENSION CONTINUE PAR PROTISTOR® SUIVANT LE MODELE D'EQUIPEMENT (VOIR TABLEAU)

### **ATTENTION !!!**

N'UTILISEZ QUE DES PROTISTORS ®
SUPPORTANT 600V
ET SPECIALEMENT CONÇUS POUR
PROTEGER LES SEMI-CONDUCTEURS.
L'UTILISATION DE FUSIBLES DIFFERENTS
EST DANGEREUSE
ET POURRAIT ENTRAINER LA DESTRUCTION
DES TRANSISTORS DE PUISSANCE
EN CAS DE SURCHARGE ELECTRIQUE
OU DE COURT-CIRCUIT !!!


MODELE	PROTISTOR®
N°1	16 A (10x38)
N°2	25 A (10x38)
N°3	40 A (14x51)
N°4	50 A (14x51)
N°5	63 A (22x58)
N°6	80 A (22x58)


### 7) SECTEUR AVEC OU SANS NEUTRE RACCORDEMENT DES CARTES OND11 ET OND05 (VF 3000 MODÈLES 1 À 6)




C.G.2A

### Câblage **AVEC** Neutre










### Modification à apporter

### Câblage SANS Neutre









Note : Le nombre de condensateurs câblés sur la carte varie en fonction du modèle de variateur de fréquence

- Déconnectez le fil qui arrive à la broche TP4 de la carte OND05,
- O Coupez la broche de ce fil,
- Oconnectez-le à la borne 53 du contacteur S. (le fil d'origine est suffisamment long et la borne 54 du contacteur est déjà connectée à la terre).
- Operation de Déplacez le fil de TP5 vers TP3

page 17










page 19

# SCHÉMA ÉLECTROMÉCANIQUE (MODÈLE 4).






# SCHÉMA ÉLECTROMÉCANIQUE (MODÈLE 6).




# 9) MAIS OÙ SONT PASSÉES LA(LES) RÉSISTANCE(S) DE PRÉCISION ?

En ce qui concerne le paramétrage, aucune modification n'est à apporter; cependant le tableau ci-dessous vous rappelle la valeur 🔭 du Le capteur de courant OND24M est un produit de substitution aux résistances de mesure de courant (Résistances de précision). paramètre Nr - Ad 10 en fonction du type de variateur de fréquence.




page 23

# MONTAGE DU CAPTEUR DE COURANT OND24M SUR LA VF 3000



### 10) UTILISATION DE L'OUTIL DE COMMUNICATION.



- 1. Comment lire une information sur la régulation « VF 3000 » ?
- 2. Trouver son adresse dans la liste fournie. Les adresses sont suivies du code mnémonique.
- 3. Vérifier que l'interrupteur à levier est mis sur ADR/DON (haut).
- **4.** Afficher l'adresse sur les **2** digits en appuyant sur le bouton poussoir situé en dessous de l'afficheur à modifier. Une seconde après apparaît le code mnémonique, puis 2,5 secondes plus tard, le contenu.
- 5. Appuyer sur le poussoir de droite pour faire apparaître les autres paramètres.


### Comment modifier une information sur la régulation « VF 3000 » ?

- 1. Trouver son adresse dans la liste fournie.
- 2. Sélectionner l'adresse comme précédemment décrit.
- 3. Lorsque le contenu est apparu, mettre l'interrupteur à levier vers MODIF (bas).
- **4.** Appuyer sur le bouton poussoir situé en dessous de chaque digit pour faire apparaître la valeur que l'on veut mémoriser.
- 5. Appuyer sur les deux boutons poussoirs en même temps puis relâcher.
- **6.** Rebasculer l'interrupteur à levier dans la position **ADR/DON** (haut). L'adresse doit réapparaître suivie, 2 secondes plus tard, de son nouveau contenu.

On rappel que pour lire et écrire dans les paramètres, il faut mettre le petit interrupteur à glissière vers le BAS sur « PAR ». Pour lire les Entrées/Sorties, il faut mettre le petit interrupteur à glissière vers le HAUT sur RAM.

### Remarque:

Beaucoup d'informations sont plus faciles à lire en mode « **bâtonnets** ». La numérotation des bâtonnets correspond à la représentation ci-dessous.



# 11) EXPLICATION DES PARAMETRES DE LA RÉGULATION VF 3000.

Tous les paramètres se programment en décimal.

### ADRESSE V0 (00): Vitesse V0.

A cette adresse, on programme la vitesse traînante qui est également utilisée en cas d'isonivelage.

La fréquence appliquée pour V0 est comprise entre 2 et 6 Hertz inclus. L'unité de programmation est le Hertz. V0 ne peut dépasser la vitesse de 0,30 m/s sous peine de voir la régulation VF 3000 afficher le code de défaut 84.

### • ADRESSE V1 (01): Vitesse V1.

### A cette adresse, on programme la vitesse intermédiaire ou d'inspection.

La fréquence appliquée pour V1 est comprise entre 7 et 40 Hertz inclus. L'unité de programmation est le Hertz. V1 ne peut dépasser la vitesse de 0,63 m/s sous peine de voir la régulation VF 3000 afficher le code de défaut 83.

### ADRESSE V2 (02): Vitesse V2.

### A cette adresse, on programme la grande vitesse.

La fréquence appliquée pour V2 est comprise entre V1 et 60 Hertz inclus. L'unité de programmation est le Hertz.

### • ADRESSE Vn (03): Vitesse Nominale.

A cette adresse, on programme la Vitesse nominale qui sert au contrôle de survitesse ainsi qu'à la régulation.

En effet, si la vitesse réelle atteint la vitesse Vn programmée + 20%, le système s'arrête sur le frein et le défaut permanent 82 est affiché sur l'outil de communication. L'unité de programmation est le décimètre par seconde (0,1 m/s).

### • ADRESSE Pt (04): Pente.

### A cette adresse, on programme la pente de décélération.

La valeur est comprise entre 05 et 19.

05 correspond à la pente la plus longue ou douce.

19 correspond à la pente la plus courte ou raide.

Toutes les pentes ne sont pas utilisables pour toutes les vitesses et le tableau, page 42, nous conseille sur la pente à choisir en fonction de la vitesse nominale programmée.

### **ATTENTION:**

Si on programme une pente qui n'appartient pas à celles autorisées en fonction de Vn programmé, le défaut 98 apparaît.

## • ADRESSE Ac (05): Accélération.

A cette adresse, on programme le temps mis pour atteindre 50 Hertz.

La valeur est comprise entre 20 et 40 dixièmes de seconde.

L'unité de programmation est le dixième de seconde.

### • ADRESSE St (06): Stabilisation.

A cette adresse, on programme le temps d'immobilisation du rotor avant la retombée du frein.

La valeur est comprise entre 300 et 800 millisecondes.

Le bond de programmation est de 10 millisecondes.

### ADRESSE SF (07): Stabilisation du Frein.

A cette adresse, on programme le temps pendant lequel on immobilise le rotor pour que le frein se lève avant le démarrage.

La valeur est comprise entre 0 et 600 millisecondes

Le bond de programmation est de 10 millisecondes.

### • ADRESSE tt (08): Couple Moteur MAXIMUM.

A cette adresse, on peut augmenter le couple moteur à basses fréquences en adaptant une valeur comprise entre 0 et 9.

La valeur 9 correspond au couple le plus élevé.

En programmant le bâtonnet 3 à 1 dans l'adresse hd (Ad 0E) on active la fonction tt variable ou couple variable.

Le paramètre **tt** travaille alors en relation avec les paramètres:

### th (Ad 09), Mt (Ad 11), dt (Ad 12) et Et (Ad 13).

On limite la valeur du couple programmable dans **tt** en fonction de la puissance du moteur déterminée grâce à **th**.

On programme dans Mt le couple minimum de départ qui sera pris pour une Montée.

On programme dans dt le couple minimum de départ qui sera pris pour une Descente.

On programme dans **Et** le nombre d'impulsion que la régulation **VF 3000** doit « voir » en moins de 400ms. Si ça n'est pas le cas, la régulation **VF 3000** augmente d'elle-même le couple d'un point à la fois jusqu'à atteindre la valeur programmée dans **tt** si nécessaire.

### METHODE DE REGLAGE DES PARAMETRES tt, Mt, dt & Et.

- 1) Inhiber la fonction tt variable en éteignant le bâtonnet 3 dans hd (Ad 0E).
- 2) Programmer le tt (Ad 08) à 00.
- 3) Envoyer la cabine vide en Descente, du niveau le plus haut (N) au niveau juste au dessous (N-1). Il faut augmenter le tt si nécessaire jusqu'à ce que nous obtenions un mouvement correcte, c'est-à-dire que l'appareil démarre, ralentit et parvient à rouler en petite vitesse V0 sans problème. En effet, si l'équilibrage est bien fait à 50% c'est l'endroit le plus difficile à parcourir en petite vitesse dans la mesure où le poids des câbles de traction sont avec le contrepoids. (S'il n'y a pas de chaîne de compensation).
- 4) Majorer la valeur de tt à laquelle vous êtes arrivé de 2 points pour des puissances inférieures à 15 Ch et majorer de 1 point pour les puissances supérieures. Cette valeur de tt est le tt COUPLE MAXIMUM.
- 5) Programmer le bâtonnet 3 dans hd (Ad 0E) à 1 pour activer la fonction couple ou tte variable.

### 6) Programmer Mt et dt comme suit :

si **tt** est égal à 0, programmer **dt** à 0 et **Mt** à 0. (le tt variable ne sert pas à grand chose dans ce cas !).

si tt est égal à 1, programmer dt à 1 et Mt à 1.

si tt est égal à 2, programmer dt à 1 et Mt à 0.

si tt est égal à 3, programmer dt à 2 et Mt à 1.

si tt est égal à 4, programmer dt à 2 et Mt à 1.

si tt est égal à 5, programmer dt à 3 et Mt à 1.

si tt est égal à 6, programmer dt à 4 et Mt à 2.

si tt est égal à 7, programmer dt à 5 et Mt à 2.

si tt est égal à 8, programmer dt à 6 et Mt à 3.

si tt est égal à 9, programmer dt à 7 et Mt à 3.

### 7) Programmer Et (Ad 13) comme suit :

si Vn est inférieur ou égal à 10, programmer 03 dans Et.

si Vn est supérieur à 10, programmer 04 dans Et.

Il est possible de visualiser le tt choisi à l'adresse 90 en RAM petit switch vers le haut.

### • ADRESSE th (09): Thermique Moteur.

A cette adresse, on programme la valeur du courant secteur à ne pas dépasser sous peine d'avoir le défaut définitif 81.

Programmer la valeur correspondante à la puissance Moteur en se référant au tableau cidessous (Valable en 3 x 400V seulement).

CV	03	04	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
th	80	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38

CV	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
th	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70

### • ADRESSE IG (0A): IntéGrateur.

A cette adresse, on programme la temporisation d'intégrateur de glissement.

La valeur est comprise entre 0,1 et 9,9 secondes.

Le bond de programmation est de **0,1 seconde**.

En programmant 00, on inhibe l'intégrateur de la régulation VF 3000.

L'intégrateur de la régulation VF 3000 se réarme 2 fois au maximum et ce, à une minute d'intervalle. Pendant cette minute d'intervalle, le relais de la carte OND 07 bat et permet de signaler que la cabine est en surcharge.

### ADRESSE td (0B): Tout doux!

A cette adresse, on affine le début de l'accélération.

La valeur à programmer varie entre 00 et 50.

00 correspond à un démarrage doux.

50 correspond à un démarrage « plus sec ».

### ADRESSE hd (0E): Hardware.

### LE BATONNET 7: OPT220. (OPTion 220V)

On programme le bâtonnet 7 à 1 lorsqu'on souhaite utiliser la régulation VF 3000 sur un réseau **triphasé 220V**. On aura pris soins d'adapter la taille des transistors et des résistances de récupération.

### On prendra également soins d'ajuster le tc à 30 au lieu de 51!

On programme le bâtonnet 7 à 0 dans le cas contraire.

Nota : Attention à la valeur des résistances (R127,128, 129, 130, 139) voir note de modification hard pour secteur 220V

### LE BATONNET 6 : DEFT70 (DEFaut de Température à 70°C).

On programme le bâtonnet 6 à 1 lorsqu'on souhaite que le seuil de détection de température du radiateur passe à 70°C au lieu de 60°C.

On programme le bâtonnet 6 à 0 dans le cas contraire.

### LE BATONNET 5: ttENV0 (couple tt en V0).

On programme le bâtonnet 5 à 1 lorsqu'on souhaite utiliser en V0 le couple tt programmé à l'adresse 14 (quatorze).

On programme le bâtonnet 5 à 0 dans le cas contraire.

### LE BATONNET 4 : OPTCSUP (OPTion Contacts SUPplémentaires).

On programme le bâtonnet **4** à **1** lorsqu'on souhaite insérer des contacts de S en série avec 2 phases du moteur. Dans ces conditions, le contacteur L sera désactivé avant le contacteur S.

On programme le bâtonnet 4 à 0 dans le cas contraire.

### LE BATONNET 3 : OPTTTV. (OPTion TT Variable).

On programme le bâtonnet 3 à 1 lorsqu'on souhaite utiliser la fonction tt variable.

VOIR le paramètre tt à l'adresse 08 pour la procédure.

On programme le bâtonnet 3 à 0 dans le cas contraire.

### LE BATONNET 2 : CONREL (CONtacteur RELayé).

On programme le bâtonnet 2 à 1 lorsque les contacteurs L et S sont relayés.

On programme le bâtonnet 2 à 0 dans le cas contraire.

### LE BATONNET 1 : OND07 (Carte OND07).

On programme le bâtonnet 1 à 1 lorsqu'on souhaite utiliser la carte OND07. Cette carte permet d'obtenir une vitesse intermédiaire différente de la vitesse d'inspection ainsi qu'une vitesse de nivelage différente de V0.

Elle permet également de disposer d'un relais qui bat en cas de surcharge détectée par la régulation **VF 3000**.

Elle permet également de disposer d'un relais de commande pour le frein parfois nécessaire à des vitesse de 1,6 m/s.

On programme le bâtonnet 1 à 0 dans le cas contraire.

### LE BATONNET 0 : NCTRREC (Non Contrôle du TRansistor de RECupération).

On programme le bâtonnet 0 à 1 lorsqu'on souhaite inhiber le contrôle du transistor de récupération.

Cette option ne sert qu'à la mise à jour du programme sur des toutes premières platine OND04 ne disposant pas du matériel de contrôle du transistor de récupération.

On programme le bâtonnet 0 à 0 dans le cas contraire.

### ADRESSE d° (0F): Degré.

A cette adresse, on programme l'étalonage de la sonde de température. L'unité de programmation est le degré celcius.

### ADRESSE nr (10): Le Nombre de Résistance. (type de capteur de courant)

A cette adresse, on programme le nombre de résistances de précision  $0.068\Omega$  (type de capteur de courant OND 24 M) installées dans la régulation VF 3000

```
VF 3000 modèles 1 & 2 : nr = 01, (OND 24 M A 1-2), VF 3000 modèles 3 & 4 : nr = 02, (OND 24 M B 3-4), VF 3000 modèle 5 : nr = 03, (OND 24 M B 5), VF 3000 modèle 6 : nr = 04, (OND 24 M B 6-7).
```

### • ADRESSE Mt (11): Couple minimum (tt) choisi en Montée.

Voir le paramètre tt à l'adresse 08 pour plus d'informations.

### • ADRESSE dt (12): Couple minimum (tt) choisi en Descente.

Voir le paramètre tt à l'adresse 08 pour plus d'informations.

# • ADRESSE Et (13): Nombre d'impulsions minimum à voir en moins de 400ms avant de décider d'augmenter le couple tt.

Voir le paramètre tt à l'adresse 08 pour plus d'informations.

### ADRESSE At (14): Couple (tt) choisi en V0.

Voir le paramètre Hd (adresse 0E), bâtonnet 5 pour l'activation de cette fonction.

### • ADRESSE tP (15): Temporisation de relayage des contacteurs.

Voir le paramètre Hd (adresse 0E), bâtonnet 2 pour l'activation de cette fonction.

### PARAMÈTRES DE LA RÉGULATION VF 3000 SANS LA BANDE

### • ADRESSE rE (0A): Réglage de la compensation à vide.

L'unité est le %.

### • ADRESSE rd (0b): Réglage distance descente à vide.

L'unité est le %.

### ADRESSE cM (0C): compensation Maximum.

Après avoir effectué une montée à vide, on recopie dans cM la valeur lue à l'adresse 61.

建中的中心,是否的自己的目的工,我都有情况的心理,就可以自己的心理,但是不是一个的情况,但是不是一个的人的一个,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

### • ADRESSE cm (0d): compensation minimum.

Après avoir effectué une descente à vide, on recopie dans cm la valeur lue à l'adresse 61.

在1911年,为1914年,在1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年,1914年

### • ADRESSE dd (0E): réglage de la précision d'arrêt.

L'unité est le %.

# 12) EXPLICATION DES ENTREES / SORTIES DE LA RÉGULATION VF 3000.

# Ces informations se lisent en bâtonnet ou en décimal. Petit switch rouge vers le haut.

### • ADRESSE En (00):

### LE BATONNET 7: V2 (Vitesse 2).

Il nous indique l'état de l'entrée demande de vitesse V2.

Le bâtonnet **7** est **allumé** lorsqu'il y a demande de déplacement en vitesse **V2**.

Le bâtonnet 7 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 6: V1 (Vitesse 1).

Il nous indique l'état de l'entrée demande de vitesse V1.

Le bâtonnet 6 est allumé lorsqu'il y a demande de déplacement en vitesse V1.

Le bâtonnet 6 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 5: V0 (Vitesse 0).

Il nous indique l'état de l'entrée demande de vitesse V0.

Le bâtonnet 5 est allumé lorsqu'il y a demande de déplacement en vitesse V0.

Le bâtonnet 5 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 4: D (Descente).

Il nous indique l'état de l'entrée orientation Descente.

Le bâtonnet 4 est allumé lorsqu'il y a demande de mouvement en Descente.

Le bâtonnet 4 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 3: M (Montée).

Il nous indique l'état de l'entrée orientation Montée.

Le bâtonnet 3 est allumé lorsqu'il y a demande de mouvement en Montée.

Le bâtonnet 3 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 2: Vµ (Vitesse d'isonivelage avec OND07)

Il nous indique l'état de l'entrée isonivelage.

Le bâtonnet 2 est allumé lorsqu'il y a une demande de mouvement en isonivelage.

Le bâtonnet 2 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 1: Vr (Vitesse de révision avec OND07)

Il nous indique l'état de l'entrée **révision**.

Le bâtonnet 1 est allumé lorsqu'il y a demande de mouvement en révision.

Le bâtonnet 1 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 0: DISJON (DISJONction).

Il nous indique l'état de l'entrée de détection de **DISJONction**.

Le bâtonnet 0 est allumé si la régulation VF 3000 a détecté la Disjonction.

Le bâtonnet 0 est éteint dans le cas contraire. La régulation VF 3000 « Disjoncte » si le courant instantané dépasse les caractéristiques du transistor.

### • ADRESSE So (01):

### LE BATONNET 7: L (Relais Ligne).

Il nous indique l'état de la Sortie activant le relais Ligne.

Le bâtonnet 7 est allumé lorsque la sortie est activée pour coller le relais Ligne.

Le bâtonnet 7 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 6: S (Relais Sécurité).

Il nous indique l'état de la Sortie activant le relais Sécurité.

Le bâtonnet 6 est allumé lorsque la sortie est activée pour coller le relais Sécurité.

Le bâtonnet 6 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 5: VENT (Relais VENTilateur).

Il nous indique l'état de la Sortie activant le relais Ventilateur.

Le bâtonnet 5 est allumé lorsque la sortie est activée pour coller le relais Ventilateur.

Le bâtonnet 5 est éteint dans le cas contraire

On rappelle que le ventilateur du refroidisseur des transistors, activé à chaque déplacement est maintenu 2 minutes encore après l'arrêt du mouvement. Si le refroidisseur atteint la température de 30°C, le ventilateur est alors activé en permanence.

### LE BATONNET 4: STOPR (STOP Régulation).

Il nous indique l'état de la Sortie Stop Régulation .

Le bâtonnet 4 est allumé lorsque l'appareil est à l'arrêt.

Le bâtonnet 4 est éteint quand l'appareil est en mouvement.

### LE BATONNET 3: DEFDEF (DEFaut DEFinitif).

Il nous indique le type du défaut affiché sur l'outil de communication.

Le bâtonnet 3 est allumé lorsque le défaut est définitif.

Le bâtonnet 3 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 2: DEFPRO ( DEFaut PROvisoire ).

Il nous indique le type du défaut affiché sur l'outil de communication

Le bâtonnet 2 est allumé lorsque le défaut est provisoire.

Le bâtonnet 2 est éteint dans le cas contraire.

### LE BATONNET 1: NON UTILISE.

### LE BATONNET 0: NON UTILISE.

### ADRESSE t° (02): température.

A cette adresse, on peut lire la température du radiateur de refroidissement des transistors de puissance.

Cette température est exprimée en degrés Celsius à + ou - 2 degrés prés.

### • ADRESSE tc (05): tension condensateurs.

A cette adresse, on peut lire la tension aux bornes des condensateurs

La lecture est exprimée en dizaine de Volts.

A titre informatif, une tension secteur de 380 Volts donnera une tension de 540 volts continu aux bornes des condensateurs. Une tension secteur de 400 Volts donnera une tension de 565 Volts continu aux bornes des condensateurs

### • ADRESSE Fr (06): Fréquence.

A cette adresse, on peut lire la **fréquence instantanée** appliquée au moteur. Cette fréquence est exprimée en **Hertz**.

### • ADRESSE cA (07): CAPTEUR.

LE BATONNET 7: NON UTILISE.

LE BATONNET 6: NON UTILISE.

LE BATONNET 5: NON UTILISE.

LE BATONNET 4: NON UTILISE.

LE BATONNET 3: NON UTILISE.

LE BATONNET 2: NON UTILISE.

LE BATONNET 1: CAA (CApteur faisceau A).
Il nous indique l'état du faisceau A du capteur O03.
Le bâtonnet 1 est allumé lorsque le faisceau A est coupé.
Le bâtonnet 1 est éteint lorsque le faisceau A est établi.

LE BATONNET 0: CAB (CApteur faisceau B).
Il nous indique l'état du faisceau B du capteur O03.
Le bâtonnet 0 est allumé lorsque le faisceau B est coupé.
Le bâtonnet 0 est éteint lorsque le faisceau B est établi.

### ADRESSE vl (08): Vltesse instantanée.

A cette adresse, on peut lire la vitesse instantanée de la cabine. la vitesse est exprimée en Mètres par secondes.

### ADRESSE vi (09): vitesse instantanée.

A cette adresse, on peut lire la vitesse instantanée de la cabine. Cette vitesse à ajouter à vI (09) s'exprime en Centimètres par secondes.

### • ADRESSE Do (0b): Distance de ralentissement pour la vitesse 0 (VO).

A cette adresse, on peut lire la distance de ralentissement associée à **V0**. Cette distance s'exprime **en millimètres**.

### • ADRESSE DI (0C): Distance de ralentissement pour la vitesse 1 (V1).

A cette adresse, on peut lire la distance de ralentissement associée à V1 qui est exprimée en millimètres et en décimal sur quatre chiffres. DI correspond aux milliers et centaines. Voir Di pour les dizaines et les unités.

### ADRESSE Di (0d): Distance de ralentissement pour la vitesse 1 (V1).

A cette adresse, on peut affiner la distance de ralentissement associée à V1 qui est exprimée en millimètres et en décimal sur quatre chiffres. Di correspond aux dizaines et unités. Voir DI pour les milliers et les centaines.

### • ADRESSE DII (0E): Distance de ralentissement pour la vitesse 2 (V2).

A cette adresse, on peut lire la distance de ralentissement associée à V2 qui est exprimée en millimètres et en décimal sur quatre chiffres. DII correspond aux milliers et centaines. Voir Dii pour les dizaines et les unités

### • ADRESSE Dii (0F): Distance de ralentissement pour la vitesse 2 (V2).

A cette adresse, on peut affiner la distance de ralentissement associée à V2 qui est exprimée en millimètres et en décimal sur quatre chiffres. Dii correspond aux dizaines et unités. Voir DI pour les milliers et les centaines.

18、一种,我们们的一个人们们的一个人的是一种的一种的一种的一种的一种的,我们就是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种,我们也不是一种的一种的一种的一种的

### 13) LISTE DES PARAMETRES DE LA RÉGULATION VF 3000

A l'extrémité de l'explication sommaire, on donne l'adresse à laquelle se trouve le paramètre. On indique également la page où trouver des informations complémentaires.

VISU	SIGNIFICATION	AD.	VOIR DETAIL
Ac:	Accélération ?	Ad 05	Page 26
At:	couple tt pris en V0 ?	Ad 14	Page 29
cm:	compensation mini	Ad 0d	Page 30
cM:	compensation Maxi	Ad 0C	Page 30
dd	réglage de la précision d'arrêt	Ad 0E	Page 30
dt:	couple tt pris en Descente ?	Ad 12	Page 29
d°:	degré ?	Ad 0F	Page 29
Et:	nombre d'impulsions minimum à voir.	Ad 13	Page 29
hd:	hardware.	Ad 0E	Page 28
IG:	Intégrateur de Glissement ?	Ad 0A	Page 27
Mt:	couple tt pris en Montée ?	Ad 11	Page 29
nr:	Nombre de résistance de précision - Type de	Ad 10	Page 29
	capteur de courant	\$ <sup>(4)</sup>	
Pt:	Pente ?	Ad 04	Page 25
rd:	réglage de la distance descente à vide	Ad 0b	Page 30
rE:	réglage de la compensation à vide	Ad 0A	Page 30
SF:	Stabilisation pour la levée du Frein?	Ad 07	Page 26
St:	Stabilisation pour la retombée du Frein ?	Ad 06	Page 26
td:	tout doux : confort au début d'accélération.	Ad 0b	Page 27
th:	thermique Moteur ?	Ad 09	Page 27
tP:	temPorisation de relayage des contacteurs L et S	Ad 15	Page 29
tt:	Couple Moteur ?	Ad 08	Page 26
<b>V</b> 0:	Vitesse traînante 0 ?	Ad 00	Page 25
V1:	Vitesse intermédiaire 1 ou d'inspection ?	Ad 01	Page 25
V2:	Grande Vitesse 2 ?	Ad 02	Page 25
Vn:	Vitesse nominale?	Ad 03	Page 25

### Détail du paramètre nr - Adresse 10


Type de VF	MLI-1	MLI-2	MLI-3	MLI-4	MLI-5	MLI-6
Paramètre <b>nr</b>	01	01	02	02	03	04
Référence produit	OND24	<b>M A</b> 1-2	OND24	M A 3-4	OND24M A 5	OND24M A 6

Dans la colonne Ad.1, vous trouvez les adresses correspondantes à l'utilisation de régulation VF 3000 avec la bande et le capteur 003. Le switch SW1 est alors sur 32K (voir page 14).

Dans la colonne Ad.2, vous trouvez les adresses correspondantes à l'utilisation de régulation VF 3000 sans la bande. Le switch SW1 est alors sur 64K (voir page 14).

Ad.1	Ad. 2	Nom	ADRESSES DES PARAMÈTRES DE LA RÉGULATION VF 3000
00	00	V0	Vitesse traînante ou d'isonivelage (Hz)
01	01	V1	Vitesse intermédiaire ou d'inspection (Hz)
02	02	V2	Grande vitesse (Hz)
03	03	Vn	Vitesse nominale (par bond de 0.1m/s)
04	04	Pt	Pente
05	05	Ac	Accélération (secondes)
06	06	. St.	Stabilisation pour la retombée du frein (10ms)
07	07	SF	Stabilisation pour la levée du frein (10ms)
80	08	tt	Couple moteur
09	09	th	Thermique moteur (ampères)
0A		IG	Intégrateur de glissement (0.1 seconde)
0b	0F	td	Tout doux : confort en début d'accélération
	0A	rE	Réglage compensation à vide
	0b	rd	réglage de la distance à vide
•	0C	сМ	compensation Maxi.
	0d	cm	compensation mini.
	0E	dd	Réglage de la précision d'arrêt
0E	10	hd	Hardware
0F	11	ď°	Etalonnage de la sonde de température (Degrés)
10	12	nr	Nombre de résistance de précision - Type de capteur de courant
11		Mt	Couple minimum pris en montée
12		dt	Couple minimum pris en descente
13	I had be bright the re-	Et	Nombre d'impulsion minimum à visualiser
14	Part of the first state Agricus	At	Couple pris en V0
15	* m.	tP	temporisation de relayage des contacteurs L et S

### <u>Détail du paramètre hd - Adresse 0E - Bâtonnets 0 à 7</u>



# 14) LISTE DES ENTREES / SORTIES DE LA RÉGULATION VF 3000.

A l'extrémité de l'explication sommaire, on donne l'adresse à laquelle se trouve l'Entrée ou la Sortie. On indique la page où trouver des informations complémentaires sur l'Entrée ou la Sortie.

VISU	SIGNIFICATION	AD.	BÂT	VOIR DETAIL
CAA:	Entrée CApteur A.	Ad 07	bât1	Page 33
CAB:	Entrée CApteur B.	Ad 07	bât0	Page 33
D:	Entrée orientation Descente.	Ad 00	bât4	Page 31
DEFDEF:	Sortie DEFaut DEFinitif.	Ad 01	bât3	Page 32
DEFPRO:	Sortie DEFaut PROvisoire.	Ad 01	bât2	Page 32
DISJON:	Entrée DISJONction.	Ad 00	bât0	Page 31
Do:	Distance de ralentissement pour V0 en millimètres.	Ad 0b	g.	Page 33
Di:	Distance de ralentissement pour V1 en millimètres.	Ad 0d		Page 34
DI:	Distance de ralentissement pour V1 en décimètres.	Ad 0C	v.	Page 33
Dii:	Distance de ralentissement pour V2 en millimètres. Dizaines et Unités.	Ad 0F		Page 34
DII:	Distance de ralentissement pour V2 en décimètres. Milliers et Centaines.	Ad 0E		Page 34
Fr:	Fréquence appliquée au moteur.	Ad 06		Page 33
L:	Sortie relais du contacteur Ligne.	Ad 01	bât7	Page 32
M:	Entrée orientation Montée.	Ad 00	bât3	Page 31
S:	Sortie relais du contacteur Sécurité	Ad 01		Page 32
STOPR:	Sortie STOP Régulation.	Ad 01	bât4	Page 32
t°:	Mesure de la Température.	Ad 02		Page 32
tc:	Mesure de la tension sur le condensateur.	Ad 05	8 N	Page 32
V0:	Entrée demande de Vitesse 0 ( V0 ).	Ad 00	bât5	Page 31
V1:	Entrée demande de Vitesse 1 ( V1 ).	Ad 00	bât6	Page 31
V2:	Entrée demande de Vitesse 2 ( V2 ).	Ad 00	bât7	Page 31
VENT:	Sortie relais VENTilateur.	Ad 01	bât5	Page 32
vi:	Mesure de la vitesse instantanée, en centimètres par secondes.	Ad 09		Page 33
vI:	Mesure de la vitesse Instantanée, en mètres par secondes.	Ad 08		Page 33
Vr:	Vitesse de révision avec carte OND07.	Ad En	bât2	Page 31
Vµ:	Vitesse d'isonivelage avec carte OND07.	Ad En	bât1	Page 31

# ADRESSES DES ENTRÉES, DES SORTIES ET VARIABLES DE LA RÉGULATION VF 3000.

	ENTREES											
Ad	Nom	Bât 7	Bât 6	Bât 5	Bât 4	Bât 3	Bât 2	Bât 1	Bât 0			
00	En	V2	V1	V0	D	M	Vμ	Vr	DISJON			

AL THE STORM	on the control of the control	n di nga Za na nga waga na nga na nga na nga nga nga nga nga	Chemistra in the Security Sta	e i skutski e vij krafti Marske.	SORTIES		and the second	quetti attenti ta trocc						
Ad	Nom	Bât 7	Bât 6	Bât 5	Bât 4	Bât 3	Bât 2	Bât 1	Bât 0					
01	So	L	S	VENT	STOPR	DEFDEF	DEFPRO							
02	ť°	en e	A TO SEA MARK SEE	Temp	erature du	radiateur (D	egrés)		George domina Chine					
05	tc			Tension	condensate	eur (bond de	10 volts)							
06	Fr	A A	Fréquence (Hertz)											
07	сА		Capteur CAA CAB											
08	vI		Vitesse instantanée (M/S)											
09	vi			V	itesse insta	ntanée (CM	/S)							
0A		**	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
0b	Do	. *	··· v [	Distance de	ralentissem	nent pour V	) (Millimètres	s)						
0C	DI		Distance	e de ralentis	ssement po	ur V1 (Millim	nètres/ 1000è	s,100 <sup>è</sup> s)						
Od.	Di .	and the second of the second	Distance de ralentissement pour V1 (Millimètres/ 10 <sup>è</sup> s, 1s)											
0E	DII		Distance de ralentissement pour V2 (Millimètres/ 1000 <sup>è</sup> s,100 <sup>è</sup> s)											
0F	Dii		Dista	nce de rale	ntissement	pour V2 (Mi	llimètres/ 10	ès,1s)						

### 15) UTILISATION DE LA BANDE ET DU CAPTEUR 003.

Il faut que le contrepoids pèse le poids de la cabine augmenté de la moitié de la charge utile (équilibrage à 50%).

Le volant d'inertie doit être de la taille adaptée. En effet, même si un volant reste necessaire, on pourra en adapter un plus petit que celui monté afin d'adoucir le passage PV en 2 vitesses. On pourra mesurer, en montée à vide, que la tension aux bornes de la résistance de récupération ne dépasse pas 400V en continu.

Le programme V14 sera utilisé et donc le cavalier SW1 de la carte OND06 positionné sur 32K.

Le passage en petite vitesse, donné par la manoeuvre, se fera à la distance **Dd + 10 cm** de chaque niveau. Voir schéma ci-dessous.




Figure 2 Valeurs de la distance de ralentissement D en fonction de la Vitesse nominale et de la Pente choisie


Le point d'arrêt, donné par la manoeuvre, se fera à la distance lue dans l'adresse **Do** petit interrupteur à glissière vers le haut.


Effectuer le montage de la bande et du capteur 003 comme indiqué aux 2 pages suivantes.

La bande associée au capteur O03 nous apporte l'image vitesse de la cabine et nous permet de réguler la vitesse V0 afin d'obtenir une bonne précision d'arrêt.

La détection de la survitesse et la régulation de la vitesse nominale par le paramètre **Vn** deviennent également possible.


### 16) MONTAGE DE LA BANDE.






### MONTAGE DE LA BANDE ET DU CAPTEUR 003 -0.

### Raccordement du capteur 003-0



NE PAS POSITIONNER LE CAPTEUR PRÈS D'UNE SOURCE LUMINEUSE TROP INTENSE (HUBLOTS D'ÉCLAIRAGE EN GAINE). ATTENTION DE NE PAS FRAGILISER LA BANDE EN LA PLIANT AU NIVEAU DES TROUS AU MOMENT DU DÉBALLAGE.



LA BANDE DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT TENDUE DE TEL SORTE QU'ELLE NE BOUGE PAS PENDANT LE DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL.

### NB:

Des composants optoélectroniques sont positionnés avec grande précision dans le capteur **O03**.

Pour cette raison, il est <u>indispensable</u> de monter l'étrier métallique livré avec le capteur afin d'éviter toute déformation du plastique pendant le serrage.

### 17) RÉGLAGE DE LA VF 3000 SANS LA BANDE.

La version de programme nécessaire au fonctionnement de la régulation sans la bande porte la référence MLI V14-2 18/02/97. Le cavalier de sélection SW1 devra être positionné sur 64K. (voir page 14).

Il faut que le contrepoids pèse le poids de la cabine augmenté de la moitié de la charge utile (équilibrage à 50%).

Le volant d'inertie doit être de la taille adaptée. En effet, même si un volant reste necessaire, on pourra en adapter un plus petit que celui monté afin d'adoucir le passage PV en 2 vitesses. On pourra mesurer, en montée à vide, que la tension aux bornes de la résistance de récupération ne dépasse pas 400V en continu.

- Forcer les paramètres rE, cM, cm et dd à 00. Forcer rd à 50%.
- Programmer le paramètre Pt la pente proposée dans le tableau en fonction de la vitesse de l'appareil.

Vn	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1
Pt	16	14	14	12	12	11	11	10	10
Dd	56	76	76	101	101	118	118	152	152

Le passage en petite vitesse, donnée par la manoeuvre, se fera à la distance **Dd + 10 cm** de chaque niveau.

Le point d'arrêt, donnée par la manoeuvre, se fera à la distance lue au niveau de l'adresse **Do** (petit interrupteur à glissière vers le haut)

- Faire un mouvement en descente.
- Si la cabine passe en V0 avant l'arrêt au niveau, diminuer le paramètre rd de façon à parcourir le minimum de vitesse traînante V0. Si on en vient à une valeur de rd inférieure à 20%, programmer une pente Pt plus faible
  - Si la cabine s'arrête sur le frein avant de passer en V0, augmenter rd de façon à avoir un peu de vitesse traînante. Si on en vient à une valeur de rd supérieure à 90%, programmer une pente Pt plus élevée.

### RÉGLAGE DE LA COMPENSATION EN MONTÉE À VIDE.

- Augmenter le paramètre rE afin de diminuer la distance parcourue en vitesse traînante V0 et ajuster celle-ci afin de parcourir une distance identique à celle parcourue en descente à vide.
- Après un mouvement en **montée à vide**, lire le contenu de l'adresse **61**, petit interrupteur à glissière vers le haut et le reporter dans le paramètre **cM**.
- Après un mouvement en descente à vide, lire le contenu de l'adresse 61, petit interrupteur à glissière vers le haut et le reporter dans le paramètre cm.
- Ajuster le paramètre **dd** de façon à parcourir une distance d'arrêt identique en montée à vide et en descente à vide.

# 18) ARCHIVAGE DES PARAMETRES DE LA RÉGULATION VF 3000.

Dans la colonne Ad.1, vous trouvez les adresses correspondantes à l'utilisation de régulation VF 3000 avec la bande et le capteur O03. Le cavalier SW1 est alors sur 32K (voir page 14).

Dans la colonne Ad.2, vous trouvez les adresses correspondantes à l'utilisation de régulation VF 3000 sans la bande. Le cavalier SW1 est alors sur 64K (voir page 14).

Ad1.	Ad2.	VISU	NOM	VALEURS DÉFINITIVES
00	00		V0	1.0
01	01		V1	
02	02		V2	
03	03	U A	Vn	
04	04	PF	Pt	
05	05	8 8	Ac	
06	06	5/	St	
07	07	5 F	SF	
08	08	F F	tt	
09	09	HA	th	
0A			IG	
0b	0F	E B	td	
	0A	r E	rE	
	0b	r  d	rd	
	0C	[	сМ	
	0d		cm	
	0E	88	dd	
0E	10 🗥		hd	
0F	11	80	ď°	
10	12	n r	nr	
11		ME	Mt	
12			dt	
13			Et	
14			At	
15			tP	

# 19) LISTE DES CODES DE DEFAUTS VISUALISES SUR LA RÉGULATION VF 3000.

### LES CODES DE DÉFAUT DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE (carte OND06)

La pile de défauts du variateur de fréquence VF 3000 se trouve aux paramètres adresses 20, 21, 22 et 23, petit interrupteur de gauche vers le bas. A l'adresse 20 on trouve le dernier défaut et à l'adresse 23 le plus ancien enregistré.

Vous avez la possibilité de visualiser le nombre de déplacement effectués par l'appareil aux paramètres adresses 24, 25, 26 et 27, petit interrupteur de gauche vers le bas (soit 99.999.999 démarrages)

AVANT DE QUITTER LE CHANTIER, NOUS VOUS CONSEILLONS DE METTRE LA PILE DE DÉFAUT À 00 AFIN DE MIEUX SURVEILLER LES PANNES AINSI QUE LE <u>COMPTEUR DE DEMARRAGE</u>.

N°DÉFAUT	SIGNIFICATION				
-10-	INVERSION DU SENS DE ROTATION. (DÉTECTION PAR CAPTEUR)				
-11-	CONSÉQUENCE D'UN CHANGEMENT D'ÉTAT SIMULTANÉ DES SIGNAUX A ET B (DEFAUT CAPTEUR)				
-22-	PERTE DE LA RÉFÉRENCE V2 SANS RETOUR LECTURE CAPTEUR.				
-31-	PAS DE LECTURE CAPTEUR AU DÉMARRAGE (SURCHAGE) DÉFAUT TEMPORAIRE ANNULÉ APRÈS 1 MINUTE.				
-52-	COUPURE DU « 10 » EN MARCHE. (CHAÎNE DES SÉCURITÉS)				
-62-	DÉFAUT CAPTEUR 003.				
-80-	ABSENCE DE TENSION CONDENSATEUR (tc) LORS DU DÉPART.				
-81-	COURANT MOYEN SUPÉRIEUR À LA PUISSANCE AUTORISÉE.				
-82-	VITESSE RÉELLE SUPÉRIEURE DE 20% A LA VITESSE NOMINALE VN PROGRAMMÉE				
-83-	VITESSE D'INSPECTION SUPÉRIEURE A 0,63 M/S.				
-84-	VITESSE D'ISONIVELAGE SUPÉRIEURE A 0,30 M/S.				
-85-	TENSION DE RÉCUPÉRATION SUPÉRIEURE A 650 VOLT. (DÉFAUT DU CIRCUIT DE FREINAGE).				
-86-	ABSENCE DE TENSION LORS DE LA COMMANDE DE MOUVEMENT. (FUSIBLE OU NON COLLAGE DES CONTACTEURS).				
<u> </u>	NON DÉCOLLAGE DU CONTACTEUR « LIGNE ».				
-88-	COMMANDE « MONTÉE » ET « DESCENTE » SIMULTANÉE.				
-89-	TEMPÉRATURE DU RADIATEUR SUPÉRIEURE A 40 °.				
-90-	COURANT ONDULEUR SUPÉRIEUR AU COURANT MAX. TRANSISTOR.				
-91-	DÉFAUT DU TRANSISTOR DU HAUT.				
-92-	DÉFAUT DU TRANSISTOR DU MILIEU.				
-93-	DÉFAUT DES TRANSISTORS DU HAUT ET DU MILIEU.				
-94-	DÉFAUT DU TRANSISTOR DU BAS.				
-95-	DÉFAUT DES TRANSISTORS DU HAUT ET DU BAS.				
-96-	DÉFAUT DES TRANSISTORS DU MILIEU ET DU BAS.				
-97-	DÉFAUT DES TRANSISTORS DU HAUT, DU MILIEU ET DU BAS				
-98-	PENTE (PT) NON ADAPTÉE À VN. (VOIR PAGE 39)				
-99-	DÉFAUT D'ÉCRITURE DANS L'E²ROM.				